

# 浴室の経年劣化による不具合について


## 定期的な点検のお願い

製品の使用に伴う経年劣化\*により、安全上支障が生じるおそれがあります。

\*経年劣化とは、製品に欠陥がなくても、年月が経つうちに、摩耗・腐食その他の原因で品質、性能などが低下することをいいます。

経年劣化による事故を防止し、浴室を安全にお使いいただくために、お客様自身で定期的な点検を実施していただきますようお願い申し上げます。

以下のような異常や変化があったら、使用を中止し、取扱説明書をよくお読みの上、販売店または製造元の修理部門にご連絡ください。



# ①浴槽をお使いのお客様へ

[TOPに戻る](#)

経年劣化によるけがや水漏れを防ぐために

無理な力を加えたり、浴槽がひび割れた状態で使い続けしないでください。


- ① 浴槽に飛び降りたり、物を落したり、無理な力をかけないでください。

※浴槽のふちに立たないでください



- ② 浴槽に以下のような異常や変化があったら、使用を中止し、取扱説明書をよくお読みの上、販売店または製造元の修理部門にご連絡ください。

- ・浴槽の底面や側面、追焚き口のまわりなどに、ひび割れやすじ状の模様が見られる
- ・時間がたつと、浴槽にためた湯が減っている
- ・浴槽に出入りする際、異音(ミシッ、ギシッなど)が出るようになった。



ひび割れ部分でけがをしたり、お湯や水が漏れ家屋に被害が出るおそれがあります。


## ②鏡や手すりをお使いのお客様

経年劣化によるけがを防ぐために

**鏡や手すりなどに破損やガタツキなどの異常が生じた状態で使い続けしないでください。**

鏡や手すりに以下のような異常や変化があったら、使用を中止し、取扱説明書をよくお読みの上、販売店または製造元の修理部門にご連絡ください。

- ・鏡や窓、手すりに破損、欠け、ひび割れやすじ状の模様が見られる
- ・鏡がガタつくようになった
- ・鏡の取付金具が外れている
- ・手すりがガタついている



**鏡や手すりの外れにより  
けがをするおそれがあります。**

### ③水栓金具をお使いのお客様へ

経年劣化によるけがややけどを防ぐために

**水栓金具やレバー、シャワーヘッドのメッキ表面のひび割れ、はがれがあったり、水栓の温度調節が効かない状態で使い続けしないでください。**

① 水栓金具やレバーに鋭利なものを当てたり、衝撃を与えないでください。またシャワーヘッドを落とすなどして衝撃を与えないでください。

※メッキが割れたり、はがれ、ささくれる原因になります。



水栓金具に  
物を落とさない！




シャワーヘッドは  
落とさない！



メッキはがれ部は  
触らない！

② 水栓やシャワーの吐水温度が調節しても下がらない場合は、使用を中止し、取扱説明書をよくお読みの上、販売店または製造元の修理部門にご連絡ください。

- ・レバーを水側に戻しても高温のお湯が出る。
- ・吐水温度を調節しても湯温が下がらない。



湯温が  
下がらない！

**けがをしたりやけどをするおそれがあります。**


## ④浴室をお使いのお客様へ

[TOPに戻る](#)

### 経年劣化による水漏れを防ぐために

以下のような異常や変化があったら、使用を中止し、取扱説明書をよくお読みの上、販売店または製造元の修理部門にご連絡ください。

防水パン、壁、ドア、天井連結部のパッキンやシール材が切れたり外れている。



水漏れによる家屋への被害のおそれがあります。



## ⑤ドアをお使いのお客様へ

経年劣化によるけがや閉じ込め事故を防ぐために



**ドア面材のひび割れ、破損、ドアハンドルにガタツキがあったり、ラッチの作動不良がある状態で使い続けしないでください。**

- ① 浴室内で遊んだり、物を投げたり無理な力をかけないでください。
- ② ドアハンドルにぶら下がったり、無理な力をかけないでください。



- ③ ドアに以下のような異常や変化があったら、使用を中止し、取扱説明書をよくお読みの上、販売店または製造元の修理部門にご連絡ください。

- ・ドアが枠に当たる、ドアハンドルにガタツキがある
- ・ラッチの作動不良やハンドルがもどらない
- ・ドアの開閉操作が非常に重い



**けがをしたり閉じ込め事故が発生する  
おそれがあります。**

経年劣化によるガス漏れ、ガス中毒、  
引火爆発、感電、発火を防ぐために

ガス機器・電気機器に以下のような異常や変化があったら、使用を中止し、取扱説明書をよくお読みの上、ガス会社、販売店または製造元の修理部門にご連絡ください。

- ① ガスくさい
- ② 電源を入れるとブレーカーが落ちることがある
- ③ 金属部分に触れるとしびれる
- ④ 使用時に異臭、異音、異常な煙が出る
- ⑤ 機器のスイッチON/OFFがきかない
- ⑥ 照明カバーが割れている、変形している、茶色く変色している
- ⑦ 照明器具の異常  
例：蛍光灯、電球を交換しても点灯しない
- ⑧ 換気扇から異音・異臭がする。  
換気扇カバーがガタつく。

ガス漏れ、ガス中毒、引火爆発、感電、発火、  
落下によるけがや重大事故のおそれがあります。

## ⑦ バランス型ふろがまの経年劣化による不具合について 定期的な点検のお願い

[TOPに戻る](#)

製品の使用に伴う経年劣化\*により、安全上支障が生じるおそれがあります。


\*経年劣化とは、製品に欠陥がなくても、年月が経つうちに、摩耗・腐食その他の原因で品質、性能などが低下することをいいます。

経年劣化による事故を防止し、バランス型ふろがまを安全に お使いいただくために、お客様自身で定期的な点検を実施 していただきますようお願い申し上げます。

以下のような異常や変化があったら、使用を中止し、取扱説明書をよくお読みの上、ガス会社、販売店または製造元の修理部門にご連絡ください。

※浴室排水口の詰まりは絶対厳禁です!!

ふろがまが水没すると着火しません。(使用できません。)



- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ①たね火がつきにくい          | ④ふろがま本体がふくらんだり変形している |
| ②本火がつかない、途中で消える事がある | ⑤湯温が安定しない            |
| ③着火音が大きい            | ⑥ガスくさい               |

ガス漏れ、ガス中毒、引火爆発、発火による重大事故のおそれがあります。